

ポリマーセメント系左官用断面修復材

R I S フィニッシュエース

－施工要領書－

平成30年5月

デンカ株式会社

目次

1. 施工フロー (p.1)
2. コンクリート補修箇所の現況調査 (p.1)
3. コンクリートはつり工 (p.1)
4. 防錆処理工 (p.2)
5. プライマー塗布工 (p.4)
6. 練混ぜ
 - (1) 「R I S フィニッシュエース」の練混ぜ準備 (p.4)
 - (2) 「R I S フィニッシュエース」の練混ぜ (p.5)
 - (3) 「R I S フィニッシュエース」の品質管理試験 (p.6)
7. 塗付け工 (p.6)
8. 養生 (p.7)
9. 材料の保管 (p.7)
10. 後片付け (p.7)

はじめに

本施工要領は、ポリマーセメント系左官用断面修復材「R I S フィニッシュエース」を用いた断面修復工事の施工方法に関するものです。材料の使用及び施工上の注意点につき明記しておりますので熟読の上施工されますよう御願ひ致します。

1. 施工フロー

図 1-1 に断面修復工事の施工フローを示す。




図 1-1 施工フロー

2. コンクリート補修個所の現況調査

劣化したコンクリートの断面修復工事は、あらかじめコンクリート調査を行っておくことが望ましい。参考として以下に主な調査方法を示す。調査にあたっては発注者ならびに設計コンサルタントと十分に協議しておく。

1) 打撃検査

施工前に状況を把握し、ハンマー等でコンクリート補修個所を軽く叩き、破損個所・ジャンカ・浮き・脆弱部・露筋部等の調査を行う。

2) 鉄筋の自然電位測定

鉄筋の腐食度調査

3) 中性化試験

フェノールフタレイン法により中性化深さを測定する。但し、高炉スラグセメントや石灰質骨材などを用いたコンクリートでは、判定が不明朗となる場合があるので、他の方法などと併せて行うことに留意する。

3. コンクリートはつり工

対象となる断面を手はつり、電動ピック、又はウォータージェットなどを用いてはつり作業を行う。はつり処理後のコンクリート面は以下の処理を行っておく。

- ① 高圧洗浄水又は高圧エアを用いて、断面の塵芥を吹き落す。
- ② はつり処理後のコンクリート表面に沿ったひび割れ周辺や固着しているコンクリート薄をチスやハンマーなどを用いて除去する。高圧洗浄水や高圧エアでは除去できない場合があるため、処理面の観察を入念に行っておく。手動によるはつり作業では、コンクリートに潜在ひび割れやはつり面に沿ったひび割れが発生しやすい。これらのひび割れはコンクリートと断面修復材との付着性に影響を与える。
- ③コンクリート処理面の凹凸が鈍角となるように、チスやハンマーなどを用いて処理する。コテ作業では、十分なコテ抑えが出来るように適度な凹凸面とすることに留意する。

ウォータージェットを用いたはつり作業では、コンクリート処理面の凹凸が鋭角となる場合がある。鋭角となる場合には断面修復材の充填に支障を与える場合があり、コンクリートと断面修復材との付着性に影響を与える。

4. 防錆処理工

発錆した鉄筋は、ワイヤーブラシやサンドブラストなどを用いて錆を除去する。

鉄筋除錆後、速やかに鉄筋表面を防錆ペーストにて防錆処理（防錆ペースト塗布）を行う。防錆処理に用いる材料は下記何れかを使用し、その配合につき、プレミックスタイプを表 4-1～4-2 に、現場計量タイプを表 4-3～4-4 に示す。

【プレミックスタイプ】

- ・ 使用材料
 - ①RIS 防錆パウダー(ポリマーセメント);密度 2.80g/cm³
 - ②RIS111(特殊亜硝酸塩系防錆剤);密度 1.15g/cm³
- ・ 標準配合

表 4-1 防錆ペーストの配合

RIS111/P (%)	防錆材の配合(kg)		備考	塗布量
	RIS 防錆パウダー	RIS111		
40	12.5	5.0	1 袋練り	600~900g/m ² (標準 750g/m ²)
	1350	540	1m ³ 練り	

P:RIS 防錆パウダー

表 4-2 現場における配合量の一例

RIS 防錆パウダー (kg)	RIS111 (kg)	施工量の目安 (m ²)
1	0.4	1.5
5	2.0	7.5
12.5	5.0	18.7

※ ここでの施工量とは塗布する鉄筋の表面積/施工量の目安は 20%のロスを見込んだ量

【現場計量タイプ】

- ・ 使用材料
 - ①普通セメント;密度 3.15g/cm³
 - ②RIS111(特殊亜硝酸塩系防錆剤);密度 1.15g/cm³
 - ③RIS211E(EVA 系エマルジョン);密度 1.06g/cm³
- ・ 標準配合

表 4-3 防錆ペーストの配合(質量割合)

普通セメント	RIS111	RIS211E	塗布量
100	40	11	600~900g/m ² (標準 750g/m ²)

表 4-4 現場における配合量の一例

普通セメント (kg)	RIS111 (kg)	RIS211E (kg)	施工量の目安 (m ²)
1	0.4	0.11	1.6
5	2	0.55	8
10	4	1.1	16

・ここでの施工面積とは塗布する鉄筋の表面積/施工量の目安は 20%のロスを見込んだ量

1) 練混ぜ方法

ペール缶等の容器に所定量の RIS111 を計量し、RIS 防錆パウダーを加え(現場計量タイプは RIS211E、RIS111、普通セメントの順)、ハンドミキサーで均一になるように 1~2 分缶攪拌混合する。練混ぜた防錆ペーストは 60 分以内に使用すること。

2) 鉄筋への塗布方法

得られた防錆ペーストは刷毛を使用して鉄筋表面に均一に塗布する。その際、図 4-1 に示すように鉄筋異形部が全て防錆ペーストで隠れないよう気を配り塗布する。




図 4-1 防錆ペーストの塗布方法

3)養生

施工後は、直射日光、雨水、風、凍結を避けるため、シート養生(氷点下になる場合は保温養生を行う。)し、次工程(プライマー塗布、断面修復材の施工)までの養生期間は 24 時間以上とする。

3) 注意事項

- ・ 練混ぜに用いる容器とハンドミキサ羽の材質は鉄製またはステンレス製を用いる。アルミ製は絶対に使用しない。
- ・ 保護具(メガネ、マスク、ゴム手袋)を着装し刷毛で塗布する。噴霧による作業は絶対に実施してはならない。
※RIS111 は皮膚に刺激性があるため。
- ・ 余った防錆ペーストは河川等に廃棄してはならない。硬化してからモルタル残材等と一緒に産廃処理する。
- ・ 防錆ペーストに他のセメント、砂、混和材(剤)を加えないこと。特に酸性物質の添加は有害な NO_x ガスが発生するので絶対に行わないこと。

5. プライマー塗布工

プライマー塗布は、「RIS フィニッシュエース」モルタルを塗り付ける前に、コンクリートとの付着性を向上させる目的で行う。コンクリート施工表面の状態により、以下の処理をする。

(1) コンクリート施工表面が乾燥している状態（乾燥、吸水状態）

プライマー（配合条件；表 5-1）を、断面修復を行う前日に塗布する。特に夏場は気温が高いため数時間前で硬化造膜するため、プライマー塗布も施工前数時間に行うことが出来る。気候条件による造膜時間を確認する。

コンクリート施工表面が乾燥している状態でプライマーを塗布した場合、コンクリート内部への水分浸透性が良いため比較的短時間にプライマーが造膜される。

(2) コンクリート施工表面が濡れている状態（湿潤状態）

プライマーの塗布は行わなくてよい。結露やウォータージェットはつり後の水滴等がある場合には、布や高圧エアアーなどによりコンクリート施工表面が表乾状態となるまで除去して断面修復を行う。

コンクリート施工表面が濡れている場合、プライマーを塗布してもコンクリート内部に水分が浸透し難く、プライマーの造膜した状態を得るのに時間を要する。造膜されていない状態で断面修復を行うとかえって付着力が低下する場合がある。

表 5-1 プライマー配合

RIS211E	水
100 質量部	200 質量部

表 5-2 現場における配合量の一例

RIS211E (kg)	水 (kg)	施工量 (目安) (m ²)
1	2	20
3	6	60
5	10	100

※ここでの施工量とは躯体面の面積 ※躯体面 1m²あたりのプライマー標準塗布量は 150 g/m²

(3) プライマーの塗布方法

塗布方法は、スプレー方式や刷毛塗り何れの方法によっても可能である。

6. 「RISフィニッシュエース」の練混ぜ

(1) 練混ぜ準備 「RIS フィニッシュエース」を練り混ぜるためには、以下に示す機材が必要となる。

- 1) ミキサ : ハンドミキサによる。(100V-6.5A), 回転数 800~1100rpm のもの。
羽根形状 (図 6-1, 6-2 に示すタイプを標準とする。)
- 2) 計量秤 : 2台 (最大 30kg 程度計量出来るもの)
- 3) ペール缶 : 4個 (20ℓ程度)
- 4) 水タンク : 1個 (500ℓ程度)
- 5) 発電機 : 1台 (25kVA 以上)
- 6) 練混ぜ水 : 水道水 (水道水以外の水は使用しない)

※ミキサの種類、羽根回転数により練混ぜ時間、練混ぜ状態が変動するので図 6-1 や図 6-2 に示すようなハンドミキサを推奨する。



図 6-1 推奨ハンドミキサ形状①



図 6-2 推奨ハンドミキサ形状②

(2) 「RISフィニッシュエース」の練混ぜ

1) 使用材料と荷姿

表 6-1 使用材料と荷姿

RIS フィニッシュエース	水
12.5kg 袋	水道水


2) 配合

表 6-2 配合


配合	W/RIS フィニッシュエース (%)	使用量 (kg)		備考
		RISフィニッシュエース	水	
m ³ 配合	標準 16.8%	1750	294(266~322)	
バッチ配合	(15.2~18.4%)	12.5	2.1(1.9~2.3)	20リットルペール缶

3) 練混ぜ方法

(ハンドミキサーで練混ぜる場合)



(左官ミキサーで練混ぜる場合)



(3) 「RISフィニッシュエース」の品質管理試験

表 6-3 に示す品質管理試験(一例)は、良好な施工を行うため必要に応じて実施する。

表 6-3 現場品質管理例

測定項目	形状・寸法	採取数	材齢	試験方法	品質基準	試験頻度
水 温	***	***	***	温度計	水道水	1 回以上/日
気 温	***	***	***	温度計	***	1 回以上/日
練上り温度	***	***	***	温度計	5~30℃	1 回以上/日
モルタルフロー ミニスランプ	発注者の施工管理基準に従う。					
圧縮強度	試験方法 JISR5201 もしくは JSCE-F506 に準拠する。または、発注者の指定する施工管理基準に従う					
付着強度	発注者の指定する施工管理基準に従う					

※モルタルフローの目標は 130~170mm。

※供試体は、十分に練り混ぜたモルタルを用いて型枠に詰める。

7. 塗付け工

1) 作業前確認

塗付け作業前にコンクリートの下地処理が健全であること、適度な粗面状態であること、漏水のないことを確認する。

2) 1 層目塗付け

不陸調整、躯体との付着力強化のため、「RIS フィニッシュエース」モルタルを躯体コンクリートが隠れる程度にコテで押さえ込むように塗り付ける。なお、塗付け作業中にモルタルが硬化しはじめた場合は、塗付けを中止し廃棄する。(付着力の低下や剥離の原因となる。)

3) 2 層目からの塗付け

1 回の塗付け厚みは、壁面は骨材の頂点から 40 mm、天井面は骨材の頂点から 30 mm を限度とする。基準厚さに到達するまで何層かに分けて塗り付ける。次層の塗付けまでの養生時間は気温によって異なるため、表-7-1 に示す時間を目安とする。モルタルの表面を軽く指で押し、殆ど陥没しない状態が次層を塗り付ける状態として好ましい。

表 7-1 気温と次層塗付けまでの養生時間の関係

気温	養生時間
10℃以下	150 分以上
10~20℃	120~180 分
20~30℃	60~120 分
30℃以上	60 分程度

※次層を塗り付ける前にしっかりと木ゴテや箒等で粗押えをしておくと、脆弱な表層個所を排除出来る。(金ゴテは使用しない。表面が平滑になると付着性状に影響を及ぼす場合がある。)

4) 鉄筋がある場合の塗付け

鉄筋背面にモルタルが充分入り込むようにコテの種類や角度を変えて空隙が出来ないようにしっかりとコテで押さえる。コテで押さえにくい個所は小型吹付け機による吹付けも可能。

5) 仕上げ

最終層は 10mm 程度とし、コテで圧密されるように押し付けながら塗り付ける。急硬タイプであり急激に固化するので、2 度押えは行わず 1 回で仕上げる。(コテ押さえの回数を多くするとモルタル中に気泡が発生したり、色むらが出ることもあるので注意する。) ※最終仕上げには RIS 211E (3 倍希釈液) を必ず使用してコテ押さえを実施する。RIS 211E (3 倍希釈液) を 50 g/m² 程度軽く表面に塗布しコテ仕上げを行う。コテ押さえに水を使用してはならない。RIS 211E (3 倍希釈液) の塗布方法は、スプレー方式や刷毛塗り何れの方法によっても可能である。最終仕上げを行うタイミングは、モルタルの表面を軽く指で押し、殆ど陥没はせず、モルタル表面に指の跡が表面に残る状態が好ましい。

8. 養生

※仕上げ後、必ずRISフルコートの塗布を行う。標準塗布量は原液で150g/m²、硬化後に塗布する。RISフルコートの塗布方法は、ローラーや刷毛塗り何れの方法によっても可能である。

RISフルコートとシート養生を併用するとさらにクラック対策に効果がある。養生方法の不備で特に夏場と冬場でクラックの発生が多くなると予想されるので注意する。

「RISフルコート塗布の注意事項」

- ・養生剤（RISフルコート）の標準使用量は150g/m²（標準は2回塗り、但し150g/m²を1回で塗布できる場合は1回塗りでも可）。
- ・最終仕上げ面にのみ塗布すること。（層間（打継ぎ面）への塗布は行わないこと。）
- ・RISフルコートは造膜性が高いため付着試験を実施する際は治具接着部を予めサンダー等で削る。

※表面被覆材を連続施工する場合はRISフルコートの塗布は省略する（表面被覆工とRISフルコートの付着が得られないため）。ただし、シート養生などによる他養生対策を充分行うこと。

表8-1 養生方法

冬期	凍害の防止と初期収縮ひび割れ防止処置 ①シート養生（通風の遮断、直射日光の遮断） ②裸電球等を点灯し保温する。 *日平均気温が4℃以下になることが予想される時は、「土木学会標準示方書 施工編（寒中コンクリートの施工）」を参考に対処する。
夏期	ひび割れ防止処置 ①シート養生（通風の遮断、直射日光の遮断） *日平均気温が25℃以上になることが予想される時は、「土木学会標準示方書 施工編（暑中コンクリートの施工）」を参考に対処する。

9. 材料の保管

(1) RISフィニッシュエース

- ・水硬性のプレミックスモルタルであるため水濡れ厳禁。現場に保管する場合は、直接地面に置かずシートで材料を覆って水に濡れないような対策を施す。
- ・直射日光を遮断する。材料温度が40℃を超えるような場所への保管は避ける。

(2) RIS211E

- ・開封後のRIS211E（3倍希釈したプライマー液も含む）を保管する場合は、必ずキャップ等で栓をする。開封した状態で保管してはいけない。
- ・0℃以上で保管する。

(3) RIS111

- ・開封後のRIS111を保管する場合は必ずキャップ等で栓をする。開封した状態で保管してはいけない。
- ・0℃以上で保管する。

(4) RISフルコート

- ・開封後のRISフルコートを保管する場合は必ずキャップ等で栓をする。開封した状態で保管してはいけない。
- ・0℃以上で保管する。

10. 後片付け

(1) 塗付け作業期間中

1) 発生廃棄物

塗付け作業で発生したはつりがらやモルタル残材等は、1日の作業終了毎、土のう・袋等に集め指定場所に保管後産業廃棄物として処分する。

2) 使用機材

ミキサ、コテ等は1日の作業終了後水洗いする。なお昼食等で施工を中断する場合もトラブルを防止するために水洗いをする。

3) その他

次の日の作業を考慮し、使用した機器類等のメンテナンス、作業スペースの確保を行い、安全かつスムーズに作業が実施できるように後片付けを実施する。

(2) 施工完了後

養生等で使用したビニールシートや使用した機器類は全て撤去する。撤去後は施工前の状態に復旧する。