

吹き付けノズルの清掃

ノズルの閉塞、急結剤の添加不良などが発生した場合、ノズルの清掃を行って下さい。

1) ノズルバンドを緩めて、ノズル先端を外します。



2) 付属工具で、スナップリングを外します。



3) シャワリング部を抜き取ります。



- 4) インナー部を清掃して下さい。特に、シャワリングの穴を確認して下さい。
穴にモルタル等が付着している場合は、除去して下さい。



- 5) 外筒部の内部も清掃して下さい。
外筒部には、Oリングが2個入っていますので、清掃時交換して下さい。
Oリングが破損した場合、急結剤が漏れ出します。



- 6) 内筒、外筒をはめ込み、スナップリングを取り付け、ノズル先端をセットして下さい。
スナップリングは、破損しますので、状態が悪ければ交換して下さい。