

ハードロックⅡ／デンカHG レジン専用 硬化促進剤 ご使用方法

①デンカ HG レジン B 2.5kg に対し、デンカ HG レジン専用硬化促進剤を 1～2 wt% (23～45ml) の割合で添加し、均一になるまでハンドミキサー等で約 2 分間混合してください。デンカ HG レジン専用硬化促進剤は添付の注射器で添加してください (10 g=9 ml)。



①デンカ HG レジン専用硬化促進剤を添加・混合したデンカ HG レジン B 2.5kg に、デンカ HG レジン A を 2.5kg の割合で添加し、均一になるまでハンドミキサー等で十分に混合してください。



②通常通りご使用いただけます。デンカ HG レジン専用硬化促進剤を B 剤 2.5kg に対し 1～2 wt% (23～45 ml) の割合で添加した場合の可使用時間と硬化時間の目安は表 1 の通りです。

表1 デンカ HG レジン専用硬化促進剤添加量と
 可使・硬化時間の目安

温度	デンカ HG レジン専用硬化促進剤添加量 (B 剤 2.5kg に対して)		
	未添加	1.0wt% (23ml)	2.0wt% (45ml)
	<u>可使時間</u> ／硬化時間 (分)		
-5℃	<u>630</u> /1260	<u>380</u> /750	<u>260</u> /520
0℃	<u>280</u> /560	<u>165</u> /330	<u>125</u> /250
5℃	<u>170</u> /340	<u>100</u> /200	<u>75</u> /150
10℃	<u>100</u> /200	<u>70</u> /140	<u>55</u> /110

※ご注意事項

- ・デンカ HG レジン専用硬化促進剤を所定量以上添加すると、硬化しなくなります。
- ・デンカ HG レジン専用硬化促進剤は気温が 10℃以下の時にご使用下さい。
 気温が高いと可使時間がとれなくなります。
- ・専用硬化促進剤とデンカ HG レジン B 剤の混合は必ずハンドミキサー等の電動混合機を用いて下さい。手作業での混合は、混合不良により硬化不良が生じる可能性がありますので、行わないで下さい。
- ・デンカ HG レジン専用硬化促進剤を添加したデンカ HG レジン B 剤は、12 時間以内に使い切る様にし、翌日の施工には持ち越さないで下さい。