

ハードロックⅡ／デンカダイナライト不陸調整用 R 専用 硬化促進剤 ご使用方法

①デンカダイナライト不陸調整用 RA 2.5kg に対し、デンカダイナライト不陸調整専用硬化促進剤を 1～5 wt% (23～112ml) の割合で添加し、均一になるまでハンドミキサー等で約 2 分間混合してください。デンカダイナライト不陸調整専用硬化促進剤は添付の注射器で添加してください (10 g=9 ml)。



①デンカダイナライト不陸調整専用硬化促進剤を添加・混合したデンカダイナライト不陸調整用 RA 2.5kg に、ダイナライト不陸調整用 B を 3.5kg の割合で添加し、均一になるまで ハンドミキサー等で十分に混合してください。



②通常通りご使用いただけます。デンカダイナライト不陸調整専用硬化促進剤を A 剤 2.5kg に対し 1～5 wt% (23～112ml) の割合で添加した場合の可使時間と硬化時間の目安は表 1 の通りです。

表 1 デンカダイナライト不陸調整専用硬化促進剤の添加量と
 可使・硬化時間の目安

温度	デンカダイナライト不陸調整専用硬化促進剤添加量 (A 剤 2.5kg に対して)				
	未添加	1.0wt% (23ml)	2.0wt% (45ml)	3.0wt% (67ml)	5.0wt% (112ml)
	可使時間／硬化時間 (分)				
-5℃	<u>110</u> /200	<u>95</u> /180	<u>93</u> /175	<u>90</u> /170	<u>85</u> /160
5℃	<u>60</u> /110	<u>45</u> /80	<u>40</u> /70	<u>30</u> /60	<u>25</u> /50

※ご注意事項

- ・デンカダイナライト不陸調整専用硬化促進剤を所定量以上添加すると、硬化しなくなります。
- ・デンカダイナライト不陸調整専用硬化促進剤は気温が 5℃以下の時にご使用下さい。気温が高いと可使時間がとれなくなります。
- ・専用硬化促進剤と A 剤の混合は必ずハンドミキサー等の電動混合機を用いて下さい。手作業での混合は、混合不良により硬化不良が生じる可能性がありますので行わないで下さい。
- ・デンカダイナライト不陸調整専用硬化促進剤を添加したデンカダイナライト不陸調整用 RA 剤は、12 時間以内に使い切る様にし、翌日の施工には持ち越さないで下さい。