

高精度据付用パッドモルタル

## 『デンカパッドプレタスコン』 施工要領書

デンカ株式会社

特殊混和材部

### 1. 使用材料及び配合

○デンカパッドプレタスコン

○水（飲料水またはこれに準ずるもので、油・酸・有機性不純物等を含まないもの）

W/C (%)	パッドプレタスコン(1袋)	水	練り上がり量	1 m <sup>3</sup> 当りの使用量
25～28	25 kg	2.1～2.3kg	約11ℓ	91袋 (2.275kg)

### 2. 施工方法

#### ①施工個所のチェック

- ・パッド施工面のコンクリート表面のチッピングを行なってください。
- ・終了後、施工面にコンクリート屑、油、ゴミ等が無い事を確認してください。

#### ②施工個所への散水

- ・施工個所には前日より十分な散水を行ない、コンクリート表面を湿潤状態にして下さい。
- ・施工直前には、ウエス等でコンクリート表面の余分な水を除去して下さい。

#### ③練り混ぜ

- ・練り板、バット等にパッドプレタスコンを広げてください。
- ・規定量の水を徐々に加えて、よく練り混ぜてください。モルタルに固まりがある場合には良くほぐしてください。
- ・1回に練り混ぜる量は、約30分以内に作業できる量を超えないで下さい。

#### ④成型

- ・練り上がった材料を少量ずつ盛り、ハンマー等で十分に締め固めながら、規定の高さまで盛り上げて下さい。
- ・ライナーを乗せ、規定の高さになるまで調整、成型を行なってください。
- ・特殊な施工の場合は、現場責任者と良く打合せを行なってください。

#### ⑤養生

- ・パッド成型後、水分の蒸発を防ぐため、湿った布等で覆ってください。
- ・養生期間は1日以上行なってください。養生期間中は湿った状態を保ってください。
- ・養生中は、振動・衝撃及び荷重がかからないよう、保護してください。

### 3. 保管上の注意

- ・防湿袋で包装していますが、できるだけ乾燥した室内で貯蔵・保管してください。  
いったん開封したものは、その日のうちに御使用下さい。
- ・製造後6ヶ月以上経過したものについては、圧縮強度等がカタログ値を外れることがあります。

以 上